# HORNFELS

**1.8m** **5' 11"**

**250V ~ 50Hz 16A**

**AA-2545903-1**

**Made in China**

**© Inter IKEA Systems B.V. 2024**

**IKEA of Sweden AB**
**SE-343 81 Älmhult**

Design and Quality
IKEA of Sweden

1R15-IDG DM

Italiano 4

English 6

# Italiano

**Leggi attentamente le istruzioni e conservale come riferimento futuro.**

**IMPORTANTE!**
- Non collegare un prodotto dopo l'altro, in sequenza.
- Non coprire il prodotto quando lo utilizzi.
- Per scollegare l'alimentazione, estrai la spina.
- Utilizza il prodotto solo in ambienti interni, in aree asciutte.

**AVVERTENZE**
- Elimina il prodotto se è danneggiato.
- Da utilizzare solo quando il cavo è srotolato a causa del surriscaldamento.
- Non sovraccaricare il prodotto.
- Non immergere mai il caricabatteria nell'acqua o in altri liquidi.
- Un utilizzo improprio può danneggiare il prodotto o esporre a rischi persone o cose.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il prodotto.

**Istruzioni per la manutenzione**
Per pulire il prodotto, scollegalo dalla fonte di alimentazione e strofinalo con un panno asciutto.

**Utile da sapere**
Quando non utilizzi la prolunga, scollegala dalla fonte di alimentazione.

**Dati tecnici**
**Modello:** SKOTAT
**Tipo:** E2309-IT
250V ~ 50Hz 16A Max. 3680W

Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto non può essere eliminato con i comuni rifiuti domestici. Il prodotto dev'essere riciclato nel rispetto delle norme ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti. Separando un prodotto contrassegnato da questo simbolo dai rifiuti domestici, aiuterai a ridurre il volume dei rifiuti destinati agli inceneritori o alle discariche, minimizzando così qualsiasi possibile impatto negativo sulla salute umana e sull'ambiente. Per saperne di più, contatta il negozio IKEA più vicino a te.

# English

**Read instructions carefully and keep for future reference.**

**IMPORTANT!**

- Do not connect after each other in a sequence.
- Do not cover the product when in use.
- To disconnect the power, pull the plug.
- Use only indoors in dry areas.

**WARNING**

- Discard the product if damaged.
- Only operate when uncoiled due to increased temperature load.
- Do not overload the product.
- Never submerge in water or other liquids.
- Improper use may cause damage to the product or endanger people or property.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the product.

## Care instructions

To clean the product, unplug from power source and wipe with a dry cloth.

## Good to know

Unplug the extension cord from the power source when not in use.

## Technical data

**Model:** HORNFELS
**Type:** E2309-IT
250V ~ 50Hz 16A Max. 3680W

The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment. For more information, please contact your IKEA store.

© Inter IKEA Systems B.V. 2024